

DUUX

VENTILATEUR DXCF03

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com





Whisper

cooling fan

user manual

duux®

Merci pour avoir choisi un article Duux.

Nous sommes très content que vous consultez les instructions de votre nouvel ventilateur Duux! Beaucoup d'utilisateurs jettent les instructions et cherchent à comprendre le produit seul. Des études montrent que ceux qui lisent les instructions utilisent l'article plus vite et plus efficace que ceux qui le font sur base d'essais et erreurs.

Nous, chez Duux, nous croyons fortement à l'importance d'un environnement de vie confortable et saine. Améliorer votre bien-être par des articles avec un design attractif, fonctionnels et effectifs; c'est notre passion qui nous pousse tous les jours. Avec notre gamme de produits innovatrices de traitement d'air notre objectif est de vous donner la meilleure qualité d'air possible.


Découvrez le ventilateur qui vous surprendra, soit avec une brise légère, soit avec une forte rafale de vent ou toutes les variations possibles entre les deux. Le Duux Whisper compte pas moins de 26 positions. Cela vous permettra donc de toujours trouver l'intensité parfaite de débit d'air. Grâce à sa fonction d'oscillation horizontale et verticale, le Whisper diffuse une agréable fraîcheur dans toute la pièce. Choisissez la position que vous préférez : une vitesse, « vent naturel » ou, par exemple, le mode nuit où vous êtes bercé par la brise.

Veuillez lire attentivement le manuel pour tirer le meilleur parti de votre ventilateur Whisper.

Table des matières


1.	Aperçu du produit	24
2.	Installation	25
3.	Fonctionnalités et fonctionnement	27
4.	Spécifications techniques	30

1. Aperçu du produit




2. Installation / montage


- 1 Placez la barre sur la base du produit et serrez avec l'anneau de fermeture.




- 2 Placez l'arrière de la grille sur l'entraînement du moteur.




- 3 Placez les pales du ventilateur sur l'entraînement du moteur.




- 4 Utilisez la vis en plastique pour fixer les pales du ventilateur. Remarque : serrez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




- 5 Placez l'avant de la grille et tournez légèrement la grille vers la droite de façon à ce que la flèche soit la même que sur la ligne gauche.



- 6 Serrez fermement la vis fournie sur la face inférieure de la grille pour relier les deux moitiés ensemble.



3. Fonctionnalités




3.1 Explication des fonctionnalités



-  **Vitesse de ventilation :** ventilateur Duux Whisper compte 26 vitesses de ventilation. Lorsque l'affichage LED indique « 00 », l'appareil est éteint.
-  **Oscillation horizontale :** le ventilateur tourne horizontalement de gauche à droite entre 0-90 degrés.
-  **Vertical oscillation :** le ventilateur tourne verticalement de haut en bas entre 0-100 degrés.
-  **Minuteur :** se règle lui-même lorsque le ventilateur s'arrête automatiquement. Cette durée peut être comprise entre 0 et 12 heures.
-  **Vent naturel :** le ventilateur tourne à différentes vitesses pour imiter un vent naturel.
-  **Mode nuit :** tout comme en « mode vent naturel », le ventilateur fonctionne à des vitesses différentes. Pendant la nuit, les vitesses deviennent de plus en plus lentes. En partant de la position de ventilation la plus haute (26), il faut 2,5 heures pour atteindre la vitesse la plus basse, ce qui permet de passer une nuit de sommeil paisible.

3.2 Explication du fonctionnement de l'affichage LED

1. Retirez les pièces de l'emballage et assemblez l'appareil en suivant les instructions de ce manuel.
2. Connectez le câble d'alimentation à l'entrée sur la base du produit. Insérez ensuite la fiche dans la prise de courant. L'affichage LED s'allume et indique « 00 ».
3. Appuyez une fois sur l'affichage LED pour allumer le produit. Le ventilateur se met en marche et mémorise la dernière vitesse de ventilation utilisée.
4. Utilisez l'extérieur en acier inoxydable de l'affichage LED pour passer d'une fonctionnalité à l'autre.
5. Lorsqu'une icône clignote, vous pouvez ajuster et régler cette fonctionnalité en appuyant sur l'affichage LED. Lorsque la position souhaitée est atteinte, appuyez à nouveau sur l'affichage LED pour confirmer la sélection.
6. Lors du réglage de la vitesse de ventilation et de la fonction de minuterie, l'affichage LED continue de clignoter jusqu'à ce que le réglage désiré soit sélectionné. Appuyez de nouveau sur l'affichage LED pour confirmer la sélection.
7. Lorsque la fonction est réglée, l'icône cesse de clignoter et reste visible tant que cette fonction est activée.
8. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur l'affichage LED et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.



4. Spécifications techniques



Poids:
4,3 kg



Niveau sonore:
13-50dBA



Flux d'air:
180 CBM/hr



Consommation:
26W
220 - 240V
50/60 Hz



Vitesse de ventilation:
26 standen



Hauteur réglable:
73-95 cm



Display:
Digital LCD
display



Principaux matériaux:
ABS, PP



Model no.
DXCF03